

1. Popis.

Držák DIN1 je navržen jako příslušenství umožňující montáž napájecích zdrojů na DIN lištu.

Seznam kompatibilních zařízení:

Napájecí zdroje řady PS: **PS-12V2A, PS-12V3A**

Napájecí zdroje řady PSB: **PSB-12V2A, PSB-12V3A**

Napájecí zdroje řady PSG2: **PSG2-12V1A**

Napájecí zdroje řady RS: **RS-15xxx, RS-25xxx**

Transformátory: **AWT050, AWT053, AWT150 (TRP 20VA–40VA),
AWT468 (TRZ 40VA)**

Součástí držáku je sada šroubů (4 ks M3x4) pro upevnění napájecího zdroje k držáku.

2. Instalace:

Držák DIN1 by měl být namontován v uzavřeném prostoru (uvnitř skříně) s normální vlhkostí (RH = maximálně 90 % bez kondenzace) a teplotou v rozmezí -10 °C až +40 °C.

Je třeba zajistit volný průtok vzduchu kolem napájecího zdroje.



**Před zahájením instalace se ujistěte, že je napájecí obvod 230 V AC odpojen od sítě.
Veškeré servisní a údržbové práce by měly být prováděny při odpojeném napájení 230 V AC.**

1. Před zahájením instalace se ujistěte, že je napájecí obvod 230 V AC odpojen od sítě.
2. Napájecí zdroj se montuje na držák DIN1 pomocí šroubů M3, které jsou součástí dodávky držáku.
3. Napájecí zdroj se montuje na lištu DIN společně s držákem.
4. Elektrické připojení by mělo být provedeno podle pokynů k napájecímu zdroji.



Obr. 1. Pohled na držák DIN1.



Obr. 2. Příklad montáže napájecího zdroje.

3. Technické údaje.

Rozměry:

Š = 103, D = 25, V = 124 [± 2 mm]

Provozní teplota:

-10 °C ÷ +40 °C

Montážní prvky:

- 2 x držáky na DIN lištu

- 4 x M3x4

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.