

1. Popis.

Držák DIN3 je navržen jako příslušenství umožňující montáž napájecích zdrojů na DIN lištu.

Seznam kompatibilních zařízení:

Napájecí zdroje řady PS: **PS-12V7A, PS-12V10A, PS-12V15A, PS-48V3A**

Napájecí zdroje řady PSB: **PSB-12V7A, PSB-12V10A, PSB-12V15A, PSB-24V3A, PSB-24V5A, PSB-24V7A, PSB-48V3A**

Napájecí zdroje řady PSG2: **PSG2-12V5A, PSG2-12V7A, PSG2-24V2A, PSG2-24V3A**

Napájecí zdroje řady RS: **RS-75xxx, RS-100xxx, RS-150xxx**

Napájecí zdroje řady LRS: **LRS-75xxx, LRS-100xxx, LRS-150xxx**

Součástí držáku je sada šroubů (4 ks M3x4 a 4 ks M4x5) pro upevnění napájecího zdroje k držáku.

2. Instalace:

Držák DIN3 by měl být namontován v uzavřeném prostoru (uvnitř skříně) s normální vlhkostí (RH = maximálně 90 % bez kondenzace) a teplotou v rozmezí -10 °C až +40 °C. Je třeba zajistit volný průtok vzduchu kolem napájecího zdroje



Před zahájením instalace se ujistěte, že je napájecí obvod 230 V AC odpojen od sítě. Veškeré servisní a údržbové práce by měly být prováděny při odpojení napájení 230 V AC.

1. Před zahájením instalace se ujistěte, že je napájecí obvod 230 V AC odpojen od sítě.

2. Napájecí zdroj se montuje na držák DIN3 pomocí šroubů M3, které jsou součástí dodávky držáku.

3. Napájecí zdroj se montuje na lištu DIN společně s držákem.

4. Elektrické připojení by mělo být provedeno podle pokynů k napájecímu zdroji.



Obr. 1. Pohled na držák DIN3.



Obr. 2. Příklad montáže napájecího zdroje.

3. Technické údaje.

Rozměry:

Provozní teplota:

Montážní prvky:

Š = 142, D = 25, V = 200 [± 2 mm]

-10 °C ÷ +40 °C

- 2 x držáky na DIN lištu

- 4 x M3x4, 4 x M4x5

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

<http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.