


### Cechy:

- Switch 24 porty  
24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)  
2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25, TP/26) (UpLink)  
2 porty 1000 Mb/s (port SFP/27, SFP/28) (UpLink)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3 af/at (**PoE+**)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- Sygnalizacja optyczna
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja – 2 lata

### Przykład zastosowania.




## 1. Opis techniczny

### 1.1. Opis ogólny.

SFG124WP to 24-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 24 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Porty oznaczone TP/25 oraz TP/26 służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Switch posiada również dwa gniazda SFP (oznaczone SFP/27 i SFP/28), które po zastosowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED (opis w tabeli poniżej).

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

## 1.2 Schemat blokowy.




Rys. 1. Schemat blokowy.

## 1.3. Opis elementów i złącz.

Tabela 1. (patrz rys. 2, 3 i 4)


Element nr (Rys. 2)	Opis
[1]	Sygnalizacja optyczna
[2]	24 x PoE port (1÷24)
[3]	2 x UpLink port (TP/25, TP/26)
[4]	2 x UpLink port (SFP/27, SFP/28)
[5]	Gniazdo zasilania
[6]	Dodatkowe elementy montażowe



Rys. 2. Panel czołowy switcha.



Rys. 3. Panel tylny switcha.



Rys. 4. Widok switch'a.

#### 1.4. Parametry techniczne




Tabela 2.

<b>Porty</b>	24 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (1000 Mb/s) (SFP) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
<b>Zasilanie PoE</b>	IEEE 802.3af/at (porty 1÷24), 52 V DC / 30 W na każdy port *
<b>Protokoły, Standardy</b>	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
<b>Przepustowość</b>	56 Gb/s
<b>Metoda transmisji</b>	Store-and-Forward
<b>Optyczna sygnalizacja pracy</b>	Zasilanie switch'a; Link/Act; PoE Status
<b>Zasilanie</b>	48-54 V DC; 7,5 A max.
<b>Warunki pracy</b>	Temperatura -10°C ÷ 40°C, Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
<b>Wymiary</b>	W=442, H=44, D=224 [+/- 2 mm]
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	uchwyty do RACK 19"
<b>Waga netto/brutto</b>	2,4 / 2,8 [kg]
<b>Klasa ochronności EN 62368-1</b>	I (pierwsza)
<b>Temperatura składowania</b>	-20°C ÷ 60°C
<b>Deklaracje</b>	CE

\* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 360 W.

## 2. Instalacje

### 2.1. Wymagania


Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10 °C do +40 °C. Należy zapewnić swobodny dostęp powietrza do urządzenia. W przypadku zamontowania urządzenia w obudowie, należy zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia Switcha. Podana wartość obciążania 30 W na port jest wartością maksymalną odnoszącą się do pojedynczego wyjścia. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 360 W. Zwiększone zapotrzebowanie na moc szczególnie widoczne jest w przypadku stosowania kamer wyposażonych w grzałki lub reflektory podczerwieni - w chwili załączenia tych elementów wzrasta gwałtownie pobór mocy co może mieć wpływ na nieprawidłowe działanie switch'a. Ponieważ urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

### 2.2. Procedura instalacji

1. Podłączyć switch do zasilacza, zwracając uwagę na polaryzację i wymagane parametry. Switch powinien być zainstalowany w taki sposób i w takim miejscu, aby przepływ powietrza wokół niego był swobodny.
2. Podłączyć przewody kamer do złącz RJ45 (gniazda RJ45 od 1 do 24).
3. Podłączyć pozostałe urządzenia LAN do złącz RJ45 (TP/25 i TP/26) lub gniazd SFP (SFP/27 i SFP/28).
4. Sprawdzić sygnalizację optyczną pracy switch'a (patrz tabela 3).


#### Przykłady podłączenia:





### 3. Sygnalizacja pracy.

Tabela 3. Sygnalizacja pracy





#### SYGNALIZACJA OPTYCZNA ZASILANIA SWITCH'a

<p><b>DIODA LED ŻÓŁTA (Power)</b> Sygnalizacja zasilania switch'a</p>	<p>PWR </p>	<p><b>Nie świeci</b> – brak napięcia zasilania switch'a <b>Świeci</b> – switch zasilany, poprawna praca</p>
---	--	---

#### SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH PoE (1÷24)

<p><b>DIODA LED ZIELONA (PoE)</b> Sygnalizacja zasilania PoE na portach RJ45</p>		<p><b>Nie świeci</b> – brak zasilania na porcie RJ45 (nie podłączono urządzenia lub urządzenie podłączone nie jest zgodne ze standardem IEEE802.3af/at) <b>Świeci</b> – zasilanie <b>Pulsuje</b> – zwarcie lub przeciążenie wyjścia</p>
<p><b>DIODA LED ŻÓŁTA (LINK)</b> Sygnalizacja stanu połączenia urządzeń sieci LAN 10/100/1000 Mb/s oraz transmisji danych</p>		<p><b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie 10/100/1000 Mb/s <b>Pulsuje</b> – transmisja danych</p>

#### SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH UPLINK (TP/25 i TP/26)

<p><b>DIODA LED ŻÓŁTA (LINK)</b></p> <p>TP/26  SFP/28</p> <p>TP/25  SFP/27</p>	<p><b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie <b>Pulsuje</b> – transmisja danych</p>
<p><b>DIODA LED ZIELONA (SPEED)</b></p> <p>TP/26  SFP/28</p> <p>TP/25  SFP/27</p>	<p><b>Nie świeci</b> – połączenie 10 Mb/s lub 100 Mb/s <b>Świeci</b> – połączenie 1000 Mb/s</p>

#### SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH UPLINK (SFP/27 i SFP/28)

<p><b>DIODA LED ZIELONA (SFP/27)</b></p> <p>TP/26  SFP/28</p> <p>TP/25  SFP/27</p>	<p><b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie <b>Pulsuje</b> – transmisja danych</p>
<p><b>DIODA LED ZIELONA (SFP/28)</b></p> <p>TP/26  SFP/28</p> <p>TP/25  SFP/27</p>	<p><b>Nie świeci</b> – brak połączenia <b>Świeci</b> – podłączone urządzenie <b>Pulsuje</b> – transmisja danych</p>

#### OZNAKOWANIE WEEE

**Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.**



*W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.*

#### Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)

ZOBACZ

#### **Pulsar sp. j.**

Siedlec 150,  
32-744 Łapczyca  
Tel. (+48) 14-610-19-40  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl)  
http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)

