



**Pred začatím inštalácie zariadenia si prečítajte návod na použitie, aby ste sa vyhli chybám, ktoré môžu viesť k poškodeniu zariadenia a úrazu elektrickým prúdom.**

- Pred začatím inštalácie sa uistite, že napätie v napájacom obvode 230 V je odpojené.
- Na vypnutie napájania použite externý vypínač, v ktorom je vzdialenosť medzi kontaktmi všetkých pólov v stave odpojenia minimálne 3 mm.
- Obzvlášť starostlivo je potrebné vykonať obvod ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: žltó-zelený ochranný vodič napájacieho kábla musí byť pripojený k označenej svorkovnici ochranného uzemnenia v kryte napájacieho zdroja. Prevádzka napájacieho zdroja bez správne vykonaného a technicky funkčného obvodu ochrany proti úrazu elektrickým prúdom je NEPOVOLENÁ! Hrozí poškodenie zariadení a úraz elektrickým prúdom.
- Vyberané batérie je potrebné odovzdať na určenom mieste zberu. Batérie nesmie byť otočené. V prípade nahradenia batérie batériou nesprávneho typu hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Zariadenie sa má prenášať a prepravovať bez namontovaných akumulátorov. Má to priamy vplyv na bezpečnosť používateľa a zariadenia.
- Montáž a pripojenie napájacieho zdroja sa môže vykonávať iba s vybranými akumulátormi.
- Pri pripájaní batérií k napájaciu je potrebné venovať osobitnú pozornosť dodržaniu správnej polarizácie. V prípade potreby sa batérie trvalo odpoja od napájacích obvodov vyberaním poistky  $F_{BAT}$ .
- Napájací zdroj je prispôsobený na pripojenie k napájacej distribučnej sieti s účinne uzemneným neutrálnym vodičom.
- Je potrebné zabezpečiť voľný konvekčný prítok vzduchu cez ventilačné otvory krytu. Ventilačné otvory nesmú byť zakryté.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.