

Dobór puszek przeciwpożarowych



PUSZKI POŻAROWE

PRZELOTOWE

ROZGAŁĘŻNE




Przelotowe 450VAC

Ilość żył	Przekrój przewodu	Model	Schemat
-----------	-------------------	-------	---------

6	2,5mm ²	AWOP-625PP	
9	2,5mm ²	AWOP-925PP	
	6mm ²	AWOP-960PP	



Rozgałęźne bez bezpiecznika 450VAC

Ilość żył	Przekrój przewodu	Model	Schemat
-----------	-------------------	-------	---------

2	2,5mm ²	AWOP-225SR	
	2,5mm ²	AWOP-225PR	
3	2,5mm ²	AWOP-325PR	
	6mm ²	AWOP-360PR	
4	2,5mm ²	AWOP-425SR	


Rozgałęźne z 1 bezpiecznikiem 125VAC

Ilość żył	Przekrój przewodu	Model	Schemat	Ilość bezpieczników
-----------	-------------------	-------	---------	---------------------

2	2,5mm ²	AWOZ-125S		1x0,375A
		AWOZ-125S1A		1x1,0A
		AWOZ-125P		1x0,375A
		AWOZ-125P1A		1x1,0A

Rozgałęźne z 2 bezpiecznikami 125VAC

Ilość żył	Przekrój przewodu	Model	Schemat	Ilość bezpieczników
-----------	-------------------	-------	---------	---------------------

4	2,5mm ²	AWOZ-225S		2x0,375A
		AWOZ-225P		