

SZAFY RACK 19" – PULSAR

wiszące / stojące / do złożenia / złożone

WISZĄCE

Kod	Wymiary montażowe W×H	Wymiary zewnętrzne W×H×D [± 2mm]
-----	-----------------------------	--

do złożenia



RWA664	19"×6U	600×372×450
RWA964	19"×9U	600×502×450
RWA1264	19"×12U	600×636×450
RWA666	19"×6U	600×372×600
RWA966	19"×9U	600×502×600
RWA1266	19"×12U	600×636×600

złożone

RW664	19"×6U	600×368×450
RW964	19"×9U	600×503×450
RW1264	19"×12U	600×636×450
RW666	19"×6U	600×368×600
RW966	19"×9U	600×503×600
RW1266	19"×12U	600×636×600
RW1566	19"×15U	600×770×600

złożone dwusekcyjne

RWD666	19"×6U	600×368×600
RWD966	19"×9U	600×503×600
RWD1266	19"×12U	600×636×600



STOJĄCE

Kod	Wymiary montażowe W×H	Wymiary zewnętrzne W×H×D [± 2mm]
-----	-----------------------------	--

do złożenia


RS1566	19"×15U	600×855×600
RS2266	19"×22U	600×1166×600
RS4266	19"×42U	600×2055×600
RS2768	19"×27U	600×1388×800
RS4268	19"×42U	600×2055×800
RS2761	19"×27U	600×1388×1000
RS4261	19"×42U	600×2055×1000

do złożenia, serwerowe

RS4288	19"×42U	800×2055×800
RS4281	19"×42U	800×2055×1000

złożone

ZRS1566	19"×15U	600×855×600
ZRS2266	19"×22U	600×1166×600
ZRS4266	19"×42U	600×2055×600
ZRS2768	19"×27U	600×1388×800
ZRS4268	19"×42U	600×2055×800
ZRS2761	19"×27U	600×1388×1000
ZRS4261	19"×42U	600×2055×1000



Skorzystaj z CONFI-RACK®

CONFI
RACK



AKCESORIA DO SZAF RACK 19"

Obudowy do central alarmowych

pionowe



poziome



Uniwersalne obudowy RACK 19"



Obudowy z szyną DIN



Szuflady



Obudowy na akumulatory



Switche RACK



Patch panele



Wentylatory



Wentylatory z termostatem



Oświetlenie



Przewody uziemiające



Termostaty



Listwy zasilające



Półki stałe



Półki wysuwane



Panele zaślepiające



Szyny montażowe (wysuwne)



Panele krosowe



Organizery kabli



Przepusty szczotkowe



Tampery



Cokoły



Kółka, nóżki, zamki, śruby

