



1. Uso previsto:


ES*

El panel de distribución de tensión está destinado al montaje de fusibles eléctricos, tipo 'S', en un armario RACK 19". La caja puede alojar un máximo de 24 fusibles, 1 S de ancho. Se incluyen seis tornillos M6 con tuercas enjauladas para montaje en armarios RACK. La caja dispone de un campo de rotulación de 420x20 mm.


2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje	Armario RACK: AN=19", AL=3U número de fusibles: 24x1S
Dimensiones	An=482, Al=131, P=140 [mm, +/-2] W1=435, W2=444, D1=70, D2=62 [mm, +/-
Temperatura de funcionamiento	- 10°C ÷ +40°C
Peso neto/bruto	2,77 / 2,91 [kg]
Materiales	chapa DC01, 1,0 mm de grosor protección contra el óxido color: RAL 9005 NEGRO
Se	en
Cerrar	atornillado
Notas	- la caja puede alojar máx. 24 fusibles, 1 S de ancho - la caja dispone de un campo de rotulación de 420x20 mm - la caja está equipada con 6 tornillos M6 con tuercas enjauladas para el montaje en armarios RACK
Declaraciones	RoHS

3. Dimensiones:



4. Recinto:



PRODUCTO
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (00 48) 14-610-19-40, Fax. (00 48) 14-610-19-50
correo electrónico: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GWARANCJA
24 miesiące od daty sprzedaży
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.