

1. Περιγραφή

Η βάση DIN4 έχει σχεδιαστεί ως εξάρτημα που επιτρέπει την τοποθέτηση μονάδων τροφοδοσίας σε ράγα DIN. Λίστα συμβατών συσκευών:

Τροφοδοτικά σειράς PSB: **PSB-12V15A, PSB-12V20A, PSB-24V7A, PSB-24V10A, PSB-48V5A**

Τροφοδοτικά σειράς PSG2: **PSG2-12V10A, PSG2-12V20A, PSG2-24V5A, PSG2-24V10A**

Τροφοδοτικά σειράς PSDCG2: **PSDCG2-12V4x1A, PSDCG2-12V8x1A**

Τροφοδοτικά σειράς PWB: **PWB-52V1A, PWB-52V2A**

Τροφοδοτικά σειράς PSDC: **PSDC-12V4x1A, PSDC-12V8x1A, PSDC-12V16x1A**

Τροφοδοτικά σειράς PSDCSEP: **PSDCSEP-12V4x1A**

Μαζί με το βραχίονα παρέχεται ένα σετ βιδών (4 τεμ. M3x4 και 4 τεμ. M4x5) για τη στερέωση του τροφοδοτικού στο βραχίονα.

2. Εγκατάσταση:


Η βάση DIN4 πρέπει να τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο (μέσα στο περίβλημα), με κανονική υγρασία (RH=90% μέγιστο χωρίς συμπύκνωση) και θερμοκρασία στην περιοχή από -10°C έως +40°C. Πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη ροή αέρα γύρω από το τροφοδοτικό



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία στο κύκλωμα τροφοδοσίας 230 V AC είναι αποσυνδεδεμένη.

Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται με αποσυνδεδεμένη την τροφοδοσία 230 V AC.

1. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος 230 V AC είναι αποσυνδεδεμένη.
2. Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση DIN4 χρησιμοποιώντας τις βίδες M3 που περιλαμβάνονται στη βάση.
3. Το τροφοδοτικό πρέπει να τοποθετηθεί στη ράγα DIN μαζί με το βραχίονα.
4. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του τροφοδοτικού.



Εικ. 1. Αποψη του βραχίονα DIN4.



Εικ. 2. Παράδειγμα τοποθέτησης τροφοδοτικού.

3. Τεχνικές πληροφορίες.

Διαστάσεις:

Π=267, Μ=25, Υ=100 [+/- 2mm]

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-10°C ÷ +40°C

Στοιχεία στερέωσης:

- 2 x βραχίονες σιδηροτροχιάς DIN

- 4 x M3x4, 4 x M4x5

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία

Τηλ. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.