

**1. Descrizione.**

La staffa EN54M-DIN1 è progettata come accessorio per i seguenti alimentatori della serie EN54M. La staffa consente il montaggio degli alimentatori su guida DIN. In dotazione con la staffa è incluso un set di viti (4 pz. M3x4) per il fissaggio dell'alimentatore alla staffa.

2. Installazione:

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione nel circuito a 230 V CA sia scollegata. Tutti gli interventi di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti con l'alimentatore scollegato dalla rete a 230 V CA scollegata.

- 1. Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione nel circuito di alimentazione a 230 V CA sia scollegata.**
- L'alimentatore deve essere montato sulla staffa EN54M-DIN1 utilizzando le viti M3 incluse con la staffa.
- L'alimentatore deve essere montato su una guida DIN insieme alla staffa.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato secondo le istruzioni dell'alimentatore.



Fig. 1. Vista della staffa EN54M-DIN1.



Fig. 2. Esempio di montaggio dell'alimentatore: EN54M-3A7-17.

3. Informazioni tecniche.

Dimensioni:	268 x 24 x 120 (L x P x A) [mm]
Elementi di montaggio:	- 2 staffe per guida DIN - 4 x M3x4

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.